

Checkliste für alle NEC-Bildschirme mit PC via HDMI

Am Bildschirm-Menü (mit Fernbedienung) der Reihe nach einstellen:

1. SYSTEM / WERKSEINSTELLUNGEN
2. OSD
SPRACHE = Deutsch
OSD DARSTELLUNG = Hochformat
3. OPTION
Option Strom= EIN (gelb)
Audio = Analog (gelb)
Auto-Aus = Aus (gelb)
Start Up PC = Ja (Schaltet einmalig den PC zum weiteren Konfigurieren an und steht dann wieder auf "Aus")
4. "Multi-Input" - MEHRFACHEINGANG
EINGANGSSIGNAL-ERKENNUNG = B-DEF Erkennung
Priorität 1 = "HDMI"
Die anderen Prioritäten müssen auf "----" stehen!

GGf. nun das Menü verlassen und mit der Taste "HDMI"
auf den PC umschalten. PC Bild muss nun sichtbar sein. Menü wieder betreten.
5. "Picture" - BILD / ERWEITERT / Übertastung = Aus
Option nur verfügbar, wenn Signal = HDMI oder "Option"
6. "Protect" - MONITORSCHUTZ / ENERGIESPAREN
Energiesparen = Freigegeben (gelb)
7. "Control" - STEUERUNG
DDC/CI = freigegeben (gelb)
BETRIEBSANZEIGE - BETRIEBSANZEIGE = AUS ("Power-LED" an/aus)
BETRIEBSANZEIGE - ZEITPLANANZEIGE = AUS

Bitte wenden

Optionale Einstellungen für feste Helligkeit

"Picture" - BILD / BILDMODUS

"Picture" - BILD / HELBIGKEIT

"Control" - STEUERUNG / AUTO-ABBLENDUNG

AUTOM. HELBIGKEIT = AUS (gelb)

RAUM LICHT SENSOR = AUS

info@welcome-tec.de

Tel. 06721 / 18 71 91