

welcome-tec Checkliste für alle NEC-Bildschirme mit OPS

Wichtig!

1. Der Bildschirm MUSS vor dem Einsetzen des PCs unbedingt mit dem Strom-Hauptschalter (nicht über Fernbedienung!) auf „0“ (Off / Aus) stehen.
2. PC wird in Bildschirm eingeschoben. Wenn der Bildschirm mit der "Glas"-Seite auf dem Tisch liegt, muss man die Beschriftung auf dem PC richtig herum lesen können.
3. Nun kann der Hauptschalter auf „1“ (On / Ein) gestellt werden, erst dann wird der PC als Eingangssignalquelle „Option“ angezeigt.

Falls der PC beim eingeschalteten PC eingeschoben wurde:

Den PC -NICHT- rausnehmen und wieder einschieben. Hauptschalter wie oben beschrieben ausmachen, kurz warten, wieder einschalten - nun sollte es wieder gehen.

Am Bildschirm-Menü (mit Fernbedienung) der Reihe nach einstellen:

1. SYSTEM / WERKSEINSTELLUNGEN
2. OSD
SPRACHE = Deutsch
Wenn der Bildschirm hochkant verwendet werden soll:
OSD DARSTELLUNG = Hochformat
3. OPTION
Option Strom= EIN (gelb)
Audio = Analog (gelb)
Auto-Aus = Aus (gelb)
Start Up PC = Ja (Schaltet einmalig den PC zum weiteren Konfigurieren an und steht dann wieder auf "Aus")

>>> Es geht weiter >>>

4. "Multi-Input" - MEHRFACHEINGANG
EINGANGSSIGNAL-ERKENNUNG = B-DEF Erkennung
Priorität 1 = "Option D"
Die anderen Prioritäten müssen auf "----" stehen!

Ggf. nun das Menü verlassen und mit der Taste "Option" (über "2" und "3")
auf den PC umschalten. PC-Bild muss nun sichtbar sein. Menü wieder betreten.

5. "Picture" - BILD / ERWEITERT / Übertastung = Aus
Option nur verfügbar, wenn Signal = HDMI oder "Option"
6. "Protect" - MONITORSCHUTZ / ENERGIESPAREN
Energiesparen = Freigegeben (gelb)
7. "Control" - STEUERUNG
DDC/CI = freigegeben (gelb)
BETRIEBSANZEIGE - BETRIEBSANZEIGE = AUS ("Power-LED" an/aus)
BETRIEBSANZEIGE - ZEITPLANANZEIGE = AUS

Zum Ausschalten des PCs:

OPTION / INTERNER PC

Force Quit = Ja (Schaltet einmalig den PC aus
und steht dann wieder auf "Nein")

Optionale Einstellungen für feste Helligkeit

"Picture" - BILD / BILDMODUS

"Picture" - BILD / HELBIGKEIT

"Control" - STEUERUNG / AUTO-ABBLENDUNG

AUTOM. HELBIGKEIT = AUS (gelb)

RAUM LICHT SENSOR = AUS

info@welcome-tec.de

Tel. 06721 / 18 71 91