



Checkliste für alle iiyama-Bildschirme mit PC über HDMI

Windows-Bildschirm auf Hochformat umstellen (?)

Am Bildschirm-Menü (mit Fernbedienung) der Reihe nach einstellen:

Alle Einstellungen befinden sich bei "Allgemeine Einstellungen".

Falls Menü auf Englisch:

1. General Settings - Menu language - Deutsch
2. Werkseinstellung = Ok
3. Auto-Suche - Status = FailOver
4. Auto-Suche - Failover1 = HDMI
5. Uhr - Datum = [aktuelles Datum]
6. Uhr - Zeit = [aktuelle Uhrzeit]
7. Planung - Plan 1 - Status = Ein
8. Planung - Plan 1 - Quelle = HDMI
9. Planung - Plan 1 - Einschaltzeit = 06:30 Uhr
10. Planung - Plan 1 - Ausschaltzeit = 20:00 Uhr
11. Planung - Plan 1 - Wiederhol. modi = Jeden [Mo, Di, Mi, Do, Fr]
12. Pixel-Shift = Ein
13. WakeOnLan = Ein
14. Einschaltzustand = Ein
15. LED = Ein bzw. Kundenwunsch
16. APM = Ein

info@welcome-tec.de

Tel. 06721 / 18 71 91